


Telefonadapter Manual

Følgende ligger vedlagt i æsken:

1. stk. ethernetkabel RJ-45
1. stk. telefonkabel RJ-11
1. stk. Linksys adapter
1. stk. strøm adapter til Linksys

Sådan tilslutter du adapteren:

1. Tilslut ethernetkablet mellem adapterens internetstik og fiberboxens port nr.1
2. Tilslut strømadapteren til alm. stikkontakt og til telefonadapter i rundt stik.
3. Tilslut telefon til PHONE1



Her tilslutter du telefonen

Benyttes hvis du har to telefonnumre

Ethernetkablet tilsluttes her og i fiberboksen

Her tilsluttes strømkablet

Hvis du har bestilt et nyt telefonnummer hos Jay.net kan du benytte din telefon med det samme.

Hvis du har bedt om at få overflyttet dit eksisterende telefonnummer, skal du vente med at forbinde adapteren, til der ikke længere er klartone via dit gamle telefonstik.

Bemærk at PHONE2 kun benyttes ved flere end ét telefonnummer.

VIGTIG INFO:

Dit telefonnummer er: _____

Overflytningsdato er: _____

Viderestilling af dit eget telefonnummer:

88 300 222

Din Telefonsvarer:

88 300 210

Kundeservice telefon:

88 333 222

Kundeservice e-mail:

kundeservice@jay.net

Telefonsvarer Manual

Denne service skal du være tilmeldt for at kunne benytte. Tilmeld dig via telefon eller e-mail. Det koster kun 5 kr. om måneden.

Man kan styre sin telefonsvarer på 2 måder. Enten via din computer, eller via din telefon.

Via computer: Fra hvilken som helst computer bruger du følgende link: <http://voicemail.jay.net/>

Tast dit telefonnummer og adgangskode. Når du er logget ind første gang, har du mulighed for at "ændre adgangskode" ved at taste ny pincode.

Vigtigt for både computer og telefon brugere:

Aktiver email service ved at taste en gyldig email adresse i feltet. På den måde får du tilsendt nye beskeder til din e-mail indbakke, som en vedhæftet lydfil af Wav format.

Via Telefon: Ring 88 300 210 og indtast din personlige adgangskode.

Tryk på en af følgende valgmuligheder:

- " 1 " Aflyt Telefonsvarer.
- " 2 " Skift Folder
- " 3 " Avancerede Indstillinger
- " 0 " Postkasse Indstillinger
- " * " Hjælp
- " # " Afslut

a) Aflyt Telefonsvarer

Du har efter aflytning af beskeder, følgende valgmuligheder:

- " 3 " Avancerede indstillinger
- " 5 " Gentag denne besked
- " 7 " Slet denne besked
- " 9 " Gem denne besked
- " * " Hjælp
- " # " Afslut

b) Skift Folder:

- " 0 " Nye beskeder
- " 1 " Gamle beskeder
- " 2 " Arbejdets beskeder
- " 3 " Familiens beskeder
- " 4 " Venners beskeder
- " # " Vend tilbage til hovedmenu

c) Avancerede Indstillinger

- " 5 " Send voicemail besked
- " * " Vend tilbage til hovedmenu

d) Postkasse Indstillinger:

- " 1 " Indtal din Ikke-tilgængelig besked
- " 2 " Indtal din Optaget besked
- " 3 " Indtal dit navn
- " * " Vend tilbage til hovedmenu